

NÁVOD NA ZLOŽENIE

SKU SEL034 : 3-dielna šatníková skriňa 1500x570x1850

Krok 1:

Spojte bočné panely skrine (D) do zadnej steny za použitia drevených vodiacich kolíkov (5), skrutiek (1), podložiek a pružiniek (3,4) s dodaným imbusovým kľúčom (6).

Krok 2:

Skrutkovačom pripevnite strednové steny (G) do zadnej steny za pomoci skrutiek (8).

Krok 3:

Použitím skrutiek (1) s podložkou a pružinkou (3,4) pripevnite predný rám (B) s dodaným imbusovým kľúčom (6).

Krok 4:

Použitím skrutiek (1) s podložkou a pružinkou (3,4) pripevnite vrchný dekel (A) s dodaným imbusovým kľúčom (6). Stredové steny priskrutkujte k deklu skrutkami (8). Nasaďte závesné tyče (E).

Krok 5:


Nasaďte vrchnú časť konštrukcie na spodnú komodu zo zásuvkami (F) a spojte ich zo zadu priloženými pásovina-
mi (7) použitím skrutiek (2) s podložkou a pružinkou (3,4) pripevnite vrchný dekel (A) s dodaným imbusovým kľúčom (6). Stredové steny priskrutkujte ku komode podľa uváženia / vyššej tuhosti rámu.

Odporúčenie:

Pri montáži použite podložku na podlahu a ideálne pracujte vo dvojici.

Hotovo!

ZOZNAM KOMPONENTOV		Množstvo
A	 Dekel	1
B	 Predný rám a dvere	1
C	 Zadná stena	1
D	 Bočná stena	2
E	 Tyče na vešanie	1
F	 Spodná komoda	1
G	 Spodná komoda	1

MATERIÁL K MONTÁŽI		Množstvo
1	 Skrutka M8*40mm	22
2	 Skrutka M8*15mm	6
3	 Podložka	28
4	 Pružinka	28
5	 Drevený kolík	8
6	 Imbusový kľúč	1
7	 Pásovina	3
8	 Skrutka do dreva	24